

故障診断書

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をご確認ください。

症 状	ここを確認してください	対処方法
充電できない	メインスイッチはオンになっていますか？	メインスイッチをオンにしてください。
	AC 充電器は正しく接続されていますか？	本体と AC 充電器を正しく接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	リセットスイッチは押しましたか？	バッテリーチェッカーのリセットスイッチ(黄)を押してください。
点灯しない	メインスイッチはオンになっていますか？	メインスイッチをオンにしてください。
	点灯スイッチはオンになっていますか？	点灯スイッチをオンにしてください。 (点灯スイッチ：オン／赤点灯、オフ／消灯)
	充電がカラになっていませんか？	バッテリーチェッカーのバッテリーチェックボタンを押し、電池残量を確認してください。
	充電をしていませんか？	充電をしながらの点灯は出来ません。 充電器をコンセントから外してください。

◇上記を確認してもなお、症状が改善されない場合は、以下をお試しください。

充電できない場合

1. メインスイッチをオンにしてください。 ※SL3050 (VR.1)、(VR.2) の方は省略
2. AC 充電器を正しく接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を押してください。
4. そのまま 1時間ほど放置してください。
5. 1時間後、再度バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を押してください。
6. バッテリーランプをご確認ください。赤く点灯していれば、正常に充電が行われています。

点灯しない場合

1. メインスイッチをオンにしてください。 ※SL3050 (VR.1)、(VR.2) の方は省略
2. 点灯スイッチをオンにしてください。(点灯スイッチ：オン／赤点灯、オフ／消灯)
3. そのまま 1分ほど放置してください。
4. 1分後、バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を1秒間隔で繰り返し押してください。
通常、30回以内にライトが点灯し改善します。